

FUNKTIONSFEJL

| TYPE AF FEJL | KONTROL | BEMÆRKNING |
|------------------------------|---|---|
| Belysning virker ikke | Der er bevægelsessensor (PIR) på belysningen, belysningen tændes når en persons bevægelse aktiverer bevægelsessensoren. Armaturerne kan slukkes ved at trække i armaturets hængende snore. Hvis et enkelt armatur ikke tændes, skal du prøve at trække i snoren for at tænde det. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere den automatiske sikring mærket 'belysning/generel kraft' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toilettet i teknikmodulet. | Er lysstofrøret/lampen og glimtænderen hel? Hvis ikke, udskiftes denne. |
| Kold el-radiator | Indstil radiatortermostaten til 20°C. Sørg for at radiatorens tænd/sluk-knap er tændt - termostat og tænd/sluk-knap er placeret på højre side af radiatoren. Hvis flere radiatorer er kolde, skal du kontrollere den automatiske sikring mærket 'varme' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toilettet i teknikmodulet | |

| TYPE AF FEJL | KONTROL | BEMÆRKNING |
|---|---|--|
| Kold vandbåren radiator | Indstil radiatortermostaten til max. temperatur. Mærk efter om der kommer varme frem i løbet af 10 minutter. Hvis flere radiatorer er kolde, eller det ikke hjælper at indstille termostaten, kontakt da kundeservice. | |
| Opvaskemaskinen starter ikke, | Er der tændt for vandet? Hvis ikke, tænd for vandet ved at dreje mod uret på vandtilslutningen til opvaskemaskinen placeret i vaskeskabet. Er sikringen slået til? Kontroller den automatiske sikring mærket 'opvaskemaskine' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicaptoiletet i teknikmodulet | Er stikket til opvaskemaskinen i stikkontakten i vaskeskabet? |
| Opvasken bliver ikke ren | Hvis vaskemaskinen ikke vasker rent eller ikke tømmer vandet, så rengør sigten i bunden af maskinen og de roterende sprøjtearme, som normalt er placeret under servicekurven. Sørg for at opvaskemaskinen vedligeholdes korrekt med salt og afspændingsmiddel. iht. Producentens anvisninger | Følg producentens anvisninger |
| Opvaskemaskinen stopper | Tøm/rengør sigten | Følg producentens anvisninger |
| Tørretumbler stopper | Tøm/rengør fnugfilter | Følg producentens anvisninger |
| Tørreskabet starter ikke | Er sikringen slået til? Kontroller den automatiske sikring mærket 'tørreskab' i el-tavlen, som er placeret uden for døren til handicap-toiletet i teknikmodulet | Tryk på overophedningsknappen på tørreskabet. (Oftest placeret i tørreskabets indvendige loft). Kontrollér at stikket er sat i stikkontakten. |
| Vandet løber langsomt ud af køkkenvasken eller udslagsvasken | Kontroller samt rengør vandlåsen ved at skrue den nederste del/kop af. Stil en spand under, da der som min. vil komme 1 dl vand, når den åbnes. | |
| Begyndende tilstopning af toiletet/vandet synker langsomt | Opsaml/fjern eventuelt det papir, som sidder fast og som synes nede i toiletet. Fyld 2 spande af normal størrelse (10 l) med vand og hæld i toiletet på én gang. | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dårlig lugt i wc-rum | Hæld min. 0,5 liter vand blandet med 2 spiseskefulde spiseolie i gulvbrønden. | |
|-----------------------------|---|--|